



Инструкция по PhoenixCard

Важно: картридер должен быть только на одну карту, в мульти картридерах правильная работа не гарантируется


1. Запускаем PhoenixCard, если карта памяти уже вставлена утилита ее увидит:




2. Указываем путь к образу FW:



3. Нажимаем кнопку «Burn»



4. По окончании:



Теперь можно извлечь карту памяти из картридера. Вставляем карту памяти в устройство(планшет должен быть предварительно выключен полностью). Включаем устройство – появится красный прогресс бар, по окончании появится надпись об успешном обновлении. Извлекаем карту памяти и включаем планшет.

Затем карту памяти необходимо отформатировать в «normal mode» с помощью PhoenixCard:

