T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual








- **ИНСТРУКЦИЯ по обновлению навигационной программы**

- **НАВИТЕЛ 7-5 .**
- **Картографическое покрытие.**

T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual


- 1-1Распакуй те архив с обновлением в корневой каталог флэшки. У Вас будут две папки:”distr” и “update”




- 2-1 Вставьте USB флэшку USB гнездо. После определения флэшки появится следующее окно.
- 2-2 Нажмите кнопку Setup на панели устрой ства



- 3-1. Выберите закладку Система / SYSTEM



- 4-1. Нажмите пункт «Обновить систему»




T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 5-1. Начнется процесс инсталляции .



T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 6-1 Ожидай те окончания процесса инсталляции (см. рисунок)
- 6-2 Нажмите кнопку OK (на рисунке выделена красным).




T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 7-1 Еще раз нажмите конпку OK



T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 8-1 В появившемся окне нажмите кнопку Exit



T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 9-1 После выхода в систему перезагрузите ГУ кнопкой reset или сочетанием кнопок SETUP-MAP-SETUP-MAP-SETUP-SETUP.



- 10-1 Дождитесь перезагрузки системы и запустите навигационную программу, нажав кнопку MAP




T7,T9 (YF/DM/HG/LM/XM FL) version Update Manual 1-4

- 9-1 Дождитесь появления кнопки «ПРИНЯТЬ» и нажмите ее.




T7,T9 (YF/DM/HG/LM/XM FL) version Update Manual 1-4

- 12-1 В навигационной программе нажмите кнопку «Меню»




T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 13-1 Выберите пункт «НАСТРОЙКИ»




T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 14-1 Выберите пункт «НАВИГАЦИЯ»



T7,T9 (YF/DM/HG) version Update Manual

- 15-1 Выключите опцию «Избегать разворотов»



- УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА.
  ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ.