A		
1	NC	
2	B/V Video	Сигнал видео задней камеры
3	B/V V GND	Общий задней камеры
4	B/V PGND	Оплетка видеокабеля задней камеры (экран)
5	SPDIF_GND	Оплетка кабеля SPDIF (экран)
6	SPDIF+	Звук в цифре на усилитель
7	ALT_L	Сигнал от блока ситемы зарядки аккумулятора а/м (всплывающее окно при выключенном двигателе)
8	ILL+	+ подсветки
9	Reverse	Включение задней камеры. А/Т сигнал с блока предохранителей и рел, М/Т с лампы заднего хода.
10	NC	
11	B/V Power	Питание задней камеры
12	Navigation -	Звук модуля навигации на усилитель
13	Navigation +	Звук модуля навигации на усилитель
14	PGS/BV Det	??? Не подключен
15	SPDIF-	Звук в цифре на усилитель
16	DOOR	Сигнал разблокировки дверей
17	ILL-	- подсветки (от габаритов ???)
18	Antenna remote	Питание антенного усилителя
B		
1	MM_CAN_H	Сигнал CAN шины (HIGH)
2	NC (DIMMING OUT)	
3	PARKING	Нейтральная механики (GND)
4	STEER_KEY	На модуль кнопок руля
5	NC(REAR_KEY)	
6	IGN	Сигнал зажигания
7	AUX VIDEO	Вход видеосигнала с внешнего разъема (AUX)
8	AUX R	Вход звука с внешнго сигнала, правый канал (AUX)
9	A_GND	Общий внешнего разъема AUX
10	MIC+	Вход + внешнего микрофона
11	ACC	Первое положение замка зажигания или один раз нажать кнопку (без тормоза)
12	BATT+	+ аккумулятора. Для сохранения настроек
13	MM_CAN_L	Сигнал CAN шины (LOW)
14	AUTO_LIGHT	Сигнал автоматического включения света
15	P_POSITION	Положение Р автомата (+12В)
16	SPEED	Сигнал величины скорости (для рег звука, возможно …)
17	KEY_GND	На модуль кнопок руля
18	NC	
19	AUX_V_GND	Общий видеосигнала AUX
20	AUX_DET	Сигнал, что всавили штекер в гнездо AUX
21	AUX_L	Вход звука с внешнго сигнала, левый канал (AUX)
22	MIC-	Вход - внешнего микрофона
23	GND	
24	GND	